



怀博公司产品安装说明书

预绞式拉线耐张线夹

(安装前请仔细阅读此说明书，熟悉安装过程)



拉线耐张线夹各部分名称。

安装在地锚（拉线棍）处

先安装连接中间绝缘子处及挂上杆塔的一端的拉线线夹。



将线夹穿过绝缘子，从拉线尾端量出约 10cm 处用拇指按住绞接标记处开始缠绕拉线线夹的其中一条支腿。



当一条支腿缠绕到距拉线线夹尾端约 2—3 个螺距为止，将拉线线夹的两条支腿的绞接标记对其开始缠绕



为了安装方便，把拉线线夹的最后两个螺距分成单根或几根逐一扣上到位。当安装挂在抱箍上的拉线线夹时应用鸡心环来增加线夹绞环的强度。



将抱箍安装在合适的位置，其中一边的抱箍紧固螺栓需穿过包裹了鸡心环的拉线线夹绞环，并拧紧抱箍的紧固螺栓。



如图所示，将安装挂环放在锚杆上。装上紧线器铰链并且把拉线拉紧至合适的位置。



在拉线上从锚杆向上量出约一个手长（8cm 左右），缠绕一层胶带，剪去多余的拉线。（注：如果需要接地，拉线尾部可以伸裹锚杆的心型环接地）。



先将鸡心环传过锚杆然后把拉线线夹也传过锚杆并卡入鸡心环的槽中，从拉线尾端量出约 10cm 处用拇指按住绞接标记处开始缠绕拉线线夹的其中一条支腿。



当一条支腿缠绕到距拉线线夹尾端约 2—3 个螺距为止，将拉线线夹的两条支腿的绞接标记对其开始缠绕另一条支腿，并缠绕至距尾端 2—3 个螺距处。



慢慢地松开紧线器铰链，使拉线处于工作状态后卸掉紧线器。



为了安装方便，把拉线线夹的最后两个螺距分成单根或几根逐一扣上到位。



整个拉线线夹安装完毕！（注意：拉线线夹的绞环



当需要拉线线夹更灵活地调节拉线的拉力时，可在地锚上增加安装可调节线夹，安装时除减少鸡心环的配置外其他的安装同上。

安装多根拉线线夹并且保证拉力相等

- 1、第一根预绞式拉线线夹安装完毕后，用铰链拉紧第二根拉线直到已装好的拉线变松。将铰链再张紧两个链节。
- 2、其他安装步骤同上单根安装方法。注意：安装多根拉线时应保证其拉力相等。
- 3、当需要拉线线夹更灵活地调节拉线的拉力时，可在地锚上增加安装可调节线夹，安装时除减少鸡心环的配置外其他的安装同上单根安装方法。
- 4、上述安装方法为普遍采用的方法，未对其它特殊设计的拉线线夹的安装进行说明，如有疑问及要求请致电本公司。

说明：

- 1、为确保良好的使用性能和人身安全，使用前必须选择规格型号合适的预绞式拉线耐张线夹。
- 2、预绞式拉线耐张线夹是精密设计的装置，为了确保良好的性能，需储存于包装完好的纸箱中并谨慎操作。
- 3、本产品仅由经过专门培训的熟练工人操作，并且在任何情况下都不得重复使用或变更本产品。
- 4、本产品可以在安装的 90 天内安装两次以调整张力，90 天后就不可以再拆卸。本产品为具有特殊用途的装置，按照本说明安装，并应避免损坏和变形。
- 5、预绞式拉线耐张线夹只可用于在设计所规定的规格的拉线上，不能被当作工具使用，如吊拉、牵引工具等，并且不能安装在散股的拉线上。
- 6、为保证拉线线夹发挥最佳效能，拉线的拉力应至少保持在其额定破断张力的 10% 左右。
- 7、如有疑问，请于本公司联系。