



怀博公司产品安装说明书

导线用全张力接续条

(安装前请仔细阅读此说明书, 熟悉安装过程)



图为现场使用的一整套接续条产品。

安装方法:

<p>1、将钢芯接续条的中心标记置于一方导线的尾端, 沿导线方向量出半个接续条长度另加 6.5mm 使用乙烯胶带缠于次点, 并剪掉量出的外层铝绞线, 露出内层钢芯。用同样的方法处理另一边导线。</p>	<p>2、选择组成数目最多的一组钢芯接续条。将其中心标记置于一边钢芯的尾端开始操作, 并将其一半长度缠绕到导线上; 然后同样的方法安装的另一边钢芯上。同上将第二、三组安装上直至完全缠好。</p>
<p>3、完全装好的钢芯接续条。</p>	<p>4、将组成数目最多的填充条(如果要求)的中心标识对准钢芯接续条的中心标记处并缠绕其上, 直至完全缠好; 用同样的方法安装第二、三组填充条并按上图把每组完全缠绕上。</p>
<p>5、完全装好的填充条接续条。为保证可靠的电力连接, 所有导线, 无论新旧, 都必须进行彻底的打磨以使其光亮、洁净, 然后马上安装。应使用优质的抗氧化剂来延迟氧化作用。</p>	<p>6、将组成数目最多的外层接续条的中心标记对准填充条的中心标记并小心缠绕其上。</p>



7、将第二组接续条置于中心标识处，在中心两侧各缠绕一至两个螺距，用同样方法安装第三组接续条，然后同时缠绕第二组，第三组接续条直至距尾端约一个螺距。



8、将接续条距尾端一个螺距分开为一根或两根，并逐一完全缠绕到导线上。这样分开有助于安装的方便和对导线的保护。



9、完全安装好的全张力接续条，其握力可以达到绞线的额定断裂张力，导电性能优于等长钢芯铝绞线。

说明：

- 1、预绞式全张力接续条应储存在有包装的纸箱中，并注意防潮、挤压等，避免扭曲或受损。
- 2、预绞式全张力接续条是精密设计的产品，在初次安装时可反复使用三次，但之后不得再拆卸使用。
- 3、尽量使用优质的抗氧化剂来延迟氧化作用。
- 4、本产品为一次性和规定性使用产品，仅为专门培训的熟练工人使用，并在任何情况下都不得重复使用或修正本产品。
- 5、为保证产品的使用性能良好，应确保在使用前选择尺寸合适的预绞式全张力接续条产品。
- 6、如有疑问，请与本公司联系。